

802.11g/ 54Mbps

超高速無線寬頻分享器





無線加密設定圖解秘技

 搭配corega USB無線網卡 WLUSBStick11v2 共同示範 1

1.1 首先請先連結到您的WLBAR-GP設定頁面中,預設值為 192.168.1.1,並點選設定無線功能出現如下圖所示畫面後點選 [設定加密]。

HUME	ID	Nitrostate unparation	
代謝安装構置		8-51-6-m morander	_
AN端設定		ESSD [corega	
設定無線功能	還項	頻道 11 -	
設定密碼		802.11模式 Ann •	
連線狀態		傳輸速率 Auto ·	
進階設定		加密機制 OFF	联定和图
	Hidden ESSID	□ 執行聽載AP功能	
	連線控制	LANSERIDEC	
		《 允許所有的無線約編選線	
		 只允許選取的無機將端連線 	MARKEN
		WAN這線控制	
		# 允許所有的無標約如道標	
		 只允許運動的無線終端連線 	還僅約第

1.2 請選擇您所需的加密方式,請選擇WEP。

	設定	無線功能	脸- 設定	加密		
加密方式 設定	OFF OFF WEP WPA-PSK		1	諸存	輔助説明	

1.3 這時請選擇您想加密的強度64 bit 或是128 bit,再點選 組別為1~4,再輸入密碼0~f共十位數(64bit)或二十六位數 (128bit),最後點選[儲存]即可完成WL-BARGP加密設定。

🤌 Wireless	Security -	Microsoft	Internet Expl	orer				_ 🗆 🗡
檔案①	編輯(E)	檢視(型)	我的最多	ŧ(A) I↓	L(I) 説明(E	D		
🌀 SnagIt	5	Dr.eye	繁 繁轉簡	简簡轉點	英英譯繁	英 英譯簡	<u>繁</u> 繁譯英	1
		設	定無	線功能	尚-設定	加密		*
加密	方式 🕅	ΈP	•					
設定		WEP						
		暗號朔	渡 64 bit	•				
		認證方	Auto	•	1			
		組別1	• 123	4512345	1			
		組別2	0		1			
		組別3	: o [_		1			
		組別4	: o 🗌		1			
		自動產			產生	暗號		
						儲存 取	消 輔助許	.ef

1.4 完成WLBAR-GP加密設定後須在您的無線USB網卡(WLUSB-STICK-11V2)上設定加密,首先您會看到右下角網卡工具程式 的圖案,此時將滑鼠指標移到此處按滑鼠右鍵。



1.5 當按右鍵後會出現如下圖所示,此時點選Settings。



1.6 然後會出現這張無線網卡設定工具的視窗,此時請點選 Encryption選項,並在Encryption的下拉式選單中選取您剛剛 在WLBAR-GP上所設定的加密強度。

	oorega Wareless LAN USB	Stick-11 V2
	Current Profile: Default	• -
tatus	Statistics Sile Survey En	myption Advanced Profiles Info
	Encryption	Duabled •
	777	Dusabled
	Key#1	120 Bit
	Key#2	
	Key#3	183.0
	Key#4	(83.8.
	WEP Key to me	Ereft +
	Authentication Type	Open.System ·
		Submit

1.7 當選完加密強度後,再選取您Key#1~4的欄位並填入您剛在WLBAR-GP上所填入的密碼,這時請至WEP Key to use下拉式選單中點選您所使用的Key為1~4組,最後點選Submit即設定完成。

	Current Profile:	Defaul	t*	-	
Status	Statistics Site Su	uvey E	ncryption Advan	ced Profiles	Info
	Encryption		64 Bit	•	
	Key#1	*****	****		
	Key #2	*****	****		
	Key #3	*****	жж		
	Key #4	*****	****		
	WEP Key to 1	198	Key #1	-	
	Authentication	а Туре	Open System	•	
				(Saband	

2.1 首先先確認您的WLUSB Stick-11V2已經可以與WLBAR-GP正 常通訊,再進入WLBAR-GP網頁設定畫面中,此時先點選左 邊選單中進階設定按鈕,出現下拉選單後,再點選PC名單選 項。

鎖定MAC位址限制用戶端連線

安装精器	WGP36AF	D4	
屬設定	WAN	P位地	
#相功能 2 密碼		通線機械	DHCP
大服	LAN	P位地	192.168.1.1
t I		DHCP伺服器	ON
N5)	Time	2000/1/1 - 0 1 59	
			(B #

2.2 點選後右邊視窗會出現如下圖所示,在右邊的視窗中將可從PC-欄表看出您目前有幾台電腦連線到WLBAR-GP上,此使 再點選詳細設定去做有關電腦端資料的設定。

HOME	PC名單
快速安装编置 (A)A%就設定 (設定照線功能) 設定密碼 進線状態 進際設定	
錄上遊戲應用 虛擬何間等 動即甲葉結(DDNS) 達動的事 防火繁化為 PC名單 認定諸信約 認定諸信約 其他認定 其他認定	NAR NARA NARA NA

2.3 然後會出現如下圖所示畫面,若您需要更改您連線電腦端 資訊,請點選那台電腦並選編輯。



2.4 之後會於視窗下PC情報欄位中顯示您此電腦的資訊,包含 電腦名稱及MAC位址,若您需要更改電腦名稱或將IP位址固 定,請於更改完成時點選更新PC情報。

HOME	PC名單(詳細設定)
快速安装编置 LANKK設定 設定領線功能 設定密導 運搬状態 進際設定	町以合P-C名第本通加ノ援理ノ幣時常電腦・若折点自加的電腦没有通線 時・請給し其電量部合AC(拉注・ PC-電発 (minoren192162111(FFLAR)0644998481(281:5))
線上遊戲應用 虛酸何難器 動態時間站(DDNS) 連線控制 防火器機制 PC合原	PC信任 電話を結「加加mone P位任 # 自動物用CHCP約構成」 P位任 # 自動物用CHCP約構成」192.166.1.[1] の 固定物用CHCP2約構成」192.166.1.[1]
em由共 包涵編集数 由記定	MAC位址 () 自動授専(電話有連線計能時) 使 輸入MAC位址 [004074950741]

2.5 有時您點選視窗上編輯的按鈕,在PC情報欄位中,並不會 出現有關此電腦的資訊,如下圖所示MAC位址的地方不是空 白要不就都是零。

HOME)	しる単(計細設正)
快速安装编置 LAI%就設定 設定無線功能 設定電器 建築状態 進階設定 	「ないなや」である。 時・時時に入まれて変更的からなくだかよ。 「ひこれは」」「のこれなくのののあるのは(2013) 「ひこれは」」「のこれなくのののあるのは(2013) 「ひこれは」」「のこれなくのののあるのは(2013) 「日本版」 随時 PC協会
並與何難發 動態的單葉に(DONS) 運動控制 防火編構制 CC名單 設定路伯表 炭定途場準延 其他設定	電販を称 1 P123社 # 自動状境(DH-CP-9358曲) の 開設を使用のH-CP 9358曲) 192:146,1,1[2] の 開設を使用のH-CP 9358曲) 192:146,1,1[2] MAC 25社 # 自動授申電報子書通報や振动的 の 輸入MAC 25社 (200000000000)

2.6 當遇到此情形時請直些於下面PC情報欄位中更改為您想要的資訊,再點選更新PC情報即可。

HOME	PC名車(詳細設定)
(共変交易集団) (人が新設定) 約定無可約 (設定販売) 運動状態 構熟設定) 株上設成規則 自時料料可	可加加やころ年中の出た。少愛が、特徴を加加・特特にお加加な電磁決制で連接 特・議論入試で電路のMACの込む。 PC一機会 「可加加工」で「ASS (00007841158757)
新聞P型結(DDN5) 連続控制 あり久華機制 PC名罪 反定指由表 反定波幅表 反定波幅表 英格波定	電販合務 [14011 PCDL: の 他世の地区HCP 好活動的) の 国政部地域(HCP 2月4時間) 192,168,1,[12] の 国政部地域(HCP 2月4時間) 192,168 [1] (12] MAC 位任: の 他部地球事業部件が認知 の 単 個人MAC [20047 4708747]

2.7 另外若是您知道所允許上網的電腦端MAC位址,將可於此時將這些MAC位址加入



2.8 加入後在PC一欄表中即可出現您剛所加入的電腦。

2.9 點選左邊選單中設定無線功能按鈕。



2.10 右方頁面中即出現如下圖所示畫面,此時點選右方選擇 終端的按鈕。

(HONE)	設定無線功能
HOME 快速安装精量 LANKK的定	ID 基地台右梯 WOP36AFD4 ESSID Forega
設定無線功能 設定密碼 連線状態 進階設定	
線上遊戲應用	Hidden ESSID 口 執行感謝AP功能
● (金融中国総部 ● 動態中型4((DDNS) ※ 調整力2名 ● 防火装置 ● 防火装置 電気2指引表 ● 防火溶構施控 ・ 抗動防定	2番目22日 ・ たお所有的時間目標である。 ※ たけた所在の時間目的構造的構造的 WAAEEEEEEEE ・ たお所有的時間目的構造的構造的 の たた時所有的時間目的構造的 の たた時所有的時間目的構造的 の たた時所有的時間目的構造的 の たた時所有的時間目的構造的 の たた時所有的時間目的構造的 の たた時所有的時間目的 の たたり の たり の たたり の たたり の たちり の たたり の たちり の たたり の たちり の たちり の の の の の たちり の たちり の の の
	121W 121W 16003241

註: 1.LAN連線控制設定是選擇可瀏覽區域網路的電腦 2.WAN連線控制設定是選擇可瀏覽Internet的電腦 2.11 之後出現視窗如下圖所示,此時您可點選所需上網的電 腦端如圖所示192.168.1.11出現藍色已選取狀態,若是要讓其 他台pc也可透過基地台連線,就以鍵盤上的Ctrl鍵來點選多 台,然後點選儲存=>關閉。

青選擇限制連線到LAN端的無線終段設備。	
(選擇多項服務網站時,按鍵盤[Command]鍵+招 告為MAC電腦時,按鍵盤[Command]鍵+招	行風左鍵即可。 安滑鼠左鍵即可)
est2 (192.168.1.12) WLAN	
	選擇全部
	取消選取

2.12 關閉視窗後會返回設定無線功能畫面,此時需點選下方儲存按鈕才能使您剛所設定的功能生效。

HOME	ILX AL TIND	a shine		
REN HE	ID	基地台右稱	WOP36AFD4	
N編設定)		ESSID	corega	
定無線功能	調項	Ma	0	
定密碼		802.11根式	Auto	
1銀状館		偶翰选丰	Auto 💌	
進幣設定		加密機制	OFF	18mme
	Hidden ESSID	F 執行随業A	P助能	
	10,222,04	LANGENBER		
		の 光時所有	的無非影響的自己意識	
		《 只允許语	取自分相当意非行高速差距	建築計算
		R + NET	Charlet States	
		C 只允許選	RETORNALISARI	(ESITA)
				-

2.13 若您做連線設定的電腦並未在您剛設定所允許的連線電 腦中,當一點選儲存後即會出現類似下圖畫面,即是您的電 腦已不允許連線至此基地台,故會有找不到頁面等狀況,所 以當您要使用鎖定MAC位址功能時請將您正在設定的這台電 腦也加入到允許的清單中。





www.corega.com.tw

画 可瑞加科技股份有限公司

114 台北市内湖區陽光街345巷10號7樓 電話:02-8751-9164 傳真:02-8751-9174 冤付費客服專線:0800-810-890